



PASSAGE DU BALAI ASPIRATEUR

- 1- Mettre l'ensemble aspirateur, tuyau, manche dans la piscine
- 2- Présenter l'embout du tuyau face à une buse de refoulement
L'air sort côté balai aspirateur
- 3- Une fois l'ensemble rempli d'eau, tout en le tenant immergé, l'emboîter dans la prise balai
- 4- Arrêter le moteur
- 5- **Fermer la vanne « bonde de fond »**
Fermer à 50% la vanne « skimmer »
Ouvrir la vanne « prise balai »
- 6- Remettre en route le moteur
- 7- Passer le balai dans la piscine
On peut fermer un peu plus la vanne « skimmer » pour avoir un peu plus d'aspiration au balai

Pour les « déchets » fins, mettre la vanne multivoie sur vidange afin d'aspirer et mettre à l'égout sans passer par le filtre (attention au niveau d'eau pour ne pas désamorcer la pompe de filtration)
- 8- Une fois la piscine nettoyée, arrêter le moteur
- 9- Ouvrir les vannes « skimmer » et « bonde de fond », fermer la vanne « prise balai »
- 10- Faire un lavage de filtre
- 11- Ranger son matériel et refaire l'appoint d'eau dans la piscine