



VIDANGE DU BASSIN

- 1- Arrêter le moteur

- 2- Ouvrir la vanne égout (s'il y en a une). Fermer vanne skimmer et prise balai (s'il y en a une). Ne laisser ouvert que la bonde de fond

- 3- Mettre la vanne 6 voies du filtre sur « vidange » « égout » « waste »

- 4- Remettre le moteur en route jusqu'à que la piscine soit vide. Ne pas arrêter car sinon la pompe se désamorçe

- 5- Arrêter le moteur