



LAVAGE DU FILTRE A SABLE

- 1- Arrêter le moteur
- 2- Ouvrir la vanne égout (s'il y en a une)
- 3- Mettre la vanne 6 voies du filtre sur « lavage »
- 4- Remettre le moteur en route (environ 2 minutes)
- 5- Arrêter le moteur
- 6- Mettre la vanne 6 voies du filtre sur « rinçage »
- 7- Remettre le moteur en route jusqu'à ce que l'eau dans le voyant transparent devienne très propre
- 8- Arrêter le moteur
- 9- Mettre la vanne 6 voies du filtre sur « filtration »
- 10- Fermer la vanne égout (s'il y en a une)
- 11- Remettre le moteur en route (sur automatique ou manuel)
- 12- Refaire l'appoint d'eau dans la piscine : lors de cette opération 200 à 300 litres d'eau sont évacués à l'égout