



Détartrage et désinfection du filtre à sable

Détartrage du filtre à sable :

Faire un lavage et rinçage du filtre à sable (après le passage du balai aspirateur)

Arrêter le moteur, fermer toutes les vannes

Ouvrir le couvercle du filtre à sable

Verser la moitié du bidon (selon le volume du filtre) de **Filterwash HTH** détartrant filtre dans le filtre

Refermer le couvercle et rouvrir toutes les vannes

Remettre en route le moteur **2 secondes** pour que le produit se diffuse

Arrêter et disjoncter le moteur au coffret de filtration

Oter le couvercle du filtre après avoir fermé toutes les vannes

Laisser agir toute la nuit

Le lendemain remettre le couvercle, rouvrir toutes les vannes et mettre en route directement en position lavage

Faire 2 lavages et rinçages.

Désinfection du filtre à sable :

Le sable doit aussi être désinfecté, mettre 2 fois par an 1 galet de Filterclean / 15 m3 dans le panier de skimmer, celui-ci ira désinfecter la masse filtrante.

Le lendemain, faire un lavage et un rinçage du filtre

Bonne baignade

Le détartrage du filtre à sable doit être effectué à la mise en route et à l'hivernage du bassin.

Le sable doit être changé tous les 3 / 4 ans.